

Panasonic

取扱説明書

SD オーディオプレーヤー

品番 SV-SD850N





松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

RQT8981-S F0307Re0

はじめに

このたびは、"パナソニック製品"をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(64~66ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに 大切に保管してください。

本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。また、本書内の製品 姿図・イラスト・メニュー画面などは実物と多少異なりますが、ご了承ください。

「安全上のご注意」 を必ずお読みください。 (64 ~ 66 ページ)

もくじ

はじめに

- 2 はじめに
- 3 付属品
- 6 まずお読みください
- 8 各部の名前
- 10 音楽を SD カードで持ち出そう!
- 12 D-snap port に接続して楽しもう!

CD-ROM のインストール

- 14 CD-ROM ソフトウェアの動作環境
- 16 SD-Jukebox をインストールする
- 20 SD-Jukebox を起動する

準備

- 21 パソコンに接続する
- 22 充電する
- 25 SD カードの出し入れ
- 26 電源を入れる / 切る

再生・録音

- 27 モードを切り換える
- 28 ノイズキャンセル / モニター機能
- 30 SD カードをフォーマットする
- 31 便利機能

- 32 SD オーディオを聞く (SD オーディオモード)
- 41 FM 放送を聞く (FM チューナーモード)
- 44 オーディオ機器から録音する (ライン録音モード)
- 50 録音したファイルを再生する (録音ファイル再生モード)
- 53 画面表示
- 56 故障かな?
- 61 修理を依頼されるときは
- 63 設定メニュー一覧

その他

- 67 使用上のお願い
- 69 本機を廃棄するときのお願い
- 71 Quick Guide (English)
- 72 仕様
- 74 保証とアフターサービス (よくお読みください)
- 78 さくいん
- 79 無料修理規定
- 東表紙 保証書
- ●英語のクイックガイドを71ページに記載しております。どうぞご利用ください。
- The English Quick Guide is indicated on P71. Refer to the pages if you prefer English.

付属品をご確認ください。 記載の品番は、2007年3月現在のものです。



□SD メモリーカード (1 GB)



CD-ROM



□USB 接続ケーブル (K1HY08YY0008)







□ D-snap port アジャスタ

(RFF0206)

- D-snap port 接続に使用します。(P12) お使いにならな い場合でも紛失しないようお気をつけください。
- ◆本機に付属の D-snap port アジャスタには裏面に「△」の 刻印があります。本機を D-snap port 接続するときは、





●本書では、付属のSDメモリーカードを含む、本機で使用できるカード (P5) を 「SD カード」、 ノイズキャンセリングインサイドホンを 「インサイドホン」 と記 載しています。

別売品のご紹介

録音用ケーブル AC アダプター 本革ケース ストラップキット

RP-AC800 RP-SR410 RP-WA5

RP-WA100

イヤーピース RP-PD2 リモコン付きステレオインサイドホン RP-HJE55

アクティブスピーカー RP-SP350

付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でお買い求めいただける ものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

ana Sense

http://www.sense.panasonic.co.ip

付属品(つづき)

インサイドホンについて


イヤーピースが耳の穴にフィットしていないと、密閉性が低下し、低音が 出ないことがあります。より良い音で聞いていただくために、耳に正しく 装着してください。

- 音楽を聞きながら歩いたりすると、ガサガサというこすれ音が聞こえることがあります。これはコードが衣服などにこすれる音で、密閉性の高いノイズキャンセリングインサイドホンのコードを伝わって聞こえる音です。 故障ではありません。
- インサイドホンのマイクを、手などで覆わないでく ださい。ノイズキャンセル/モニター機能の効果が なくなることがあります。




インサイドホンの L(左)と R(右)の表示を確認して耳へ装着する

- 少しまわすようにすると、奥まで入れやすくなり、耳にぴったりと装着しやすくなります。
- インサイドホンを使用中に気 分が悪くなった場合は、すぐに 使用を中止してください。



イヤーピースについて

お買い上げ時には、Mサイズが装着されています。サイズが耳の穴に合わない場合は、付属のSサイズやLサイズに付け換えてください。



- イヤーピースは長期の使用または保存により、劣化することがあります。このような場合は、別売のイヤーピース(RP-PD2)をお買い求めください。
- ◆本機は付属品以外のインサイドホンでも使用できますが(Ø3.5 mmステレオミニジャック)、ノイズキャンセル/モニター機能は使用できません。
- インサイドホンは、本機のインサイドホン端子に奥までしっかり差し込んでください。



SD カード

- 本機は、SD 規格に準拠した FAT12、FAT16 形式でフォーマットされた SD メモリーカード /miniSD カード^{**} /microSD カード^{**}、および FAT32 形式でフォーマットされた SDHC メモリーカードに対応しています。
 - ※ 専用のアダプターが必要です。専用のアダプターへの装着については 25 ページをお読みください。
- 本機はSDメモリーカード/SDHCメモリーカード両方に対応しています。SDHCメモリーカードはSDHCメモリーカード対応の機器で使用できますが、SDメモリーカードのみに対応した機器では使用することができません。(必ずお使いの機器の説明書をお読みください)
- 本機では以下の容量のカードが使用できます。(パナソニックの製品を推奨)
 - SDメモリーカード (8 MB \sim 2 GB)
 - SDHC メモリーカード (4 GB)
- 使用可能領域は表示容量より少なくなります。
- 4 GB以上のメモリーカードはSDHCメモリーカードのみ使用できます。
- SDHC ロゴのない 4 GB (以上) のメモリーカードは、SD 規格に準拠していません。
- SD カードによっては、電池持続時間が極端に短くなる場合があります。 パナソニックの製品をお使いになることをおすすめします。

最新情報は、下記サポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/d_snap

■ SD カードの書き込み禁止スイッチ

SDカード本体には書き込み禁止スイッチを備えています。スイッチを「LOCK」側にしておくと、SDカードへの書き込みやデータの削除、フォーマットはできなくなります。戻すと可能になります。



まずお読みください

故障を防ぐために

- ▼ズボンの後ろポケットに入れて座らないでください。
- インサイドホンを本機に巻き付けたまま、 かばんの中に入れ、外から大きな力を加え ないでください。

表示パネルの破損につながります。

◆ 本機に、雨水や水滴などがかからないよう にしてください。

特に、ストラップ(別売)使用時の手洗いなどで、本機に水がかからないようお気をつけください。

万一雨水や水滴、汗などが付着したとき は、水をよく絞った布でふき、そのあと乾 いた布でふいてください。



- ◆本製品におけるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本製品またはSDカードの不具合で録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- SDHC □ゴは商標です。
- miniSD ロゴは商標です。
- microSD □ゴは商標です。
- Microsoft、WindowsおよびWindows VistaTMは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ●本製品は、Microsoft Corporation と複数のサードパーティの 一定の知的財産 権によって保護されています。本製品以外での前述の技術の利用もしくは配付 は、Microsoft もしくは権限を有する Microsoft の子会社とサードパーティに よるライセンスがない限り禁止されています。
- Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.

- Intel、PentiumおよびCeleronはIntel Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- IBM および PC/AT は米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Acrobat、および Acrobat Reader は、アドビシステムズ社の米国および / または各国での商標または登録商標です。
- MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびThomson から ライセンスを受けています。
- 音楽認識技術と関連情報はGracenote[®] 社によって提供されています。Gracenote は、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。詳細は、Gracenote[®] 社のホーム ページ www.gracenote.com をご覧ください。



●音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote®により提供されます。Gracenote は、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。詳細については、次の Web サイトをご覧ください: www.gracenote.com Gracenote からの CD および音楽関連データ: Copyright © 2000-2007 Gracenote. Gracenote Software: Copyright 2000-2007 Gracenote. この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の 1 つまたは複数を実践している可能性があります: #5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許(#6,304,523) 用に Open Globe, Inc. から提供されました。Gracenote および CDDB は Gracenote の登録商標です。Gracenote のロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴは Gracenote の商標です。Gracenote からでです。Gracenote サービスの機関については、次の、Web ページをご覧ったます。

Gracenote サービスの使用については、次の Web ページをご覧ください: www.gracenote.com/corporate

- ●その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、® マークは一部明記していません。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし ていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをし てください。

各部の名前



1. 動作表示ランプ

充電中の表示

約2秒間隔 で点滅	充電中
点灯	USB 充電完了時
約0.5秒間 隔で点滅	充電温度異常、 電源電圧異常、 電池異常などの 充電異常 (68 ページをお読み
	ください)

本機操作時の表示

約3秒間隔 で点滅	再生中、FM チューナー受信中
約1秒間隔 で点滅	フォーマット中、マーク登録中、ライン録音中、フォルダ / ファイル削除中などの SDカード書き込み中
点灯	停止中、ライン録音 スタンバイ中
消灯	電源を切ったとき

2. 操作ボタン

▶/■ 再生/停止

●電源の入/切にも使用します。入:ポンと押す

切:約2秒以上押したままにする

▶► スキップ (とび越し) / サーチ (早送り)

★ スキップ (とび越し) / サーチ (早戻し)

+ - 音量

m モード切換え、マーク登録5 プレイリスト/フォルダ選択、

トラックリスト / ファイルリ スト表示

NC ノイズキャンセル / モニター機能切換え

3. D-snap port 端子

4. インサイドホン端子 (∅3.5 mmステレオミニジャック)



5. 表示パネル


● しばらくすると省電力のため、表示が消えます。消えているときは、音量ボタン (+・-) を押すか、HOLD スイッチを切り換えると、再度点灯します。

6. カードふた

製造番号について

カードふたを開けた内側に製造番号が記載されています。





7. リセットボタン [RESET]

●電源が切れないなど本機が正常 に動作しないときなどに、クリッ プなど先のとがったものを使っ て RESET ボタンを押してくだ さい。



8. HOLD スイッチ [HOLD]

9. ストラップ取付部

◆本機にはストラップ取付部が2カ所 ありますので、ストラップ(別売) をお好みのほうに付けられます。



● D-snap port 接続する場合は、 本機下部のストラップ取付部に ストラップを付けないでくださ い。 D-snap port アジャスタに本 機を正しく取り付けられません。

音楽をSDカードで持ち

本機でSDオーディオ再生できる音楽データはSDオーディオ規格に進拠したもののみです。

SDカードにSDオーディオ規格準拠の音楽データを書き込むためには、SDオーディオ規格準拠のパソコン用ソフトウェア (付属のSD-Jukeboxなど) または、SDオーディオ規格準拠のSDステレオシステムが必要です。

携帯電話からダウンロードした音楽データを再生する場合は、音楽 データがSDオーディオ規格に準拠しているかご確認ください。

パソコンをお持ちの方

音楽CDからSDカードへ

- **●** 音楽CDをパソコンに入れておく
- 4 sp書込み をクリック
- **②** パソコンと本機をUSB接続ケーブルで接続する(P21)
- **3** SD-Jukebox を起動する (P20)
- **6** ___OK ___をクリック





SDステレオシステムをお持ちの方



SDオーディオ規格に準拠した、SDステ レオシステムをお持ちの方は、音楽CDか らSDカードに録音することができます。

SDステレオシステムでの録音方法は、 SDステレオシステムの取扱説明書を お読みください。

※著作権保護された音楽データを取り込むことはできません。

パソコン内のWMA/MP3/ AAC (MPEG4) 形式 ファイルをSD-Jukeboxへ*

- 1 SD-Jukebox を起動する (P20)
- 2 11 ファイルインボート をクリック
- 3 パソコン内から音楽ファイルを 選ぶ
- 4 インポート をクリック

MUSIC STORE から SD-Jukebox∧

- 1 SD-Jukebox を起動する (P20)
- をクリック 2
- 3 曲を購入してダウンロードする

MUSIC STOREの内容については、 配信サイトにお問い合わせください。

SD-JukeboxからSDカードへ


- 1 パソコンと本機をUSB接続ケーブルで接続する(P21)
- 2 取り込む曲に (チェック) を付ける
- some をクリック 3
- 4 OK をクリック



SD-Jukebox の詳しい 操作説明は、

SD-Jukebox の通常モー ド編の取扱説明書(PDF ファイル)をお読みくだ さい。

D-snap port 层接続



- 接続するときは、必ず付属のD-snap port アジャスタを接続機器に取り付けてください。
- 本機の電源を切ってから装着してください。
- D-snap port 端子の入出力信号はアナログ 信号です。

接続方法

¶ 付属のD-snap portアジャ スタを接続機器に取り付ける



本機を端子に合わせて、まっすぐ奥までしっかり装着する



D-snap port を使うとこんなことができます

持ち出した音楽の続きを自宅で楽しもう!

本機にSDカードを入れたまま、聞いていた音楽の続きをSDステレオシステム (SC-PM770SD、SC-NS550SDなど) や、アクティブスピーカー (RP-SP350など) などのD-snap port 対応機器で再生できます。

装着するだけで充雷

D-snap port 対応機器の電源から、本機を充電することができます。

本機の電源を切った状態での充電

充電中は動作表示ランプが 約2秒間隔で点滅します。 充電が完了すると、動作表 示ランプが消灯します。

ホフンノか消灯します。 | 充電時間

通常充電モード:約1時間30分 エコ充電モード:約2時間

● 充電モードについては、23ページを お読みください。

本機の表示が消えているときは、接続機器側で停止などの操作をすると、本機の表示が点灯します。



※「エコ充電モード」設定時は「位別」が表示されます。充電モード設定については、39ページをお読みください。

して楽しもう!

□ D-snap port 接続中の操作について


SDステレオシステムと接続した場合

- ◆本機で操作することはできません。SDステレオシステムで操作してください。
- D-snap port 接続前に本機をFMチューナーモードに設定していた場合、接続すると**SDオーディオモード**になります。ライン録音モードに設定していた場合、接続すると**録音ファイル再生モード**になります。接続を外したあとは、接続前のモードになります。
- SDステレオシステムと接続した場合は、本機で設定した「EQ」の効果はありません。また、「音質効果」が「P.SRD1]/「P.SRD2」に設定されていても、サラウンド効果はありません。、SDステレオシステムで設定してください。

アクティブスピーカーと接続した場合



- D-snap port 接続前に本機をライン録音モードに設定していた場合、接続すると**録音ファイル再生モード**になります。
- ◆本機で操作することはできますが、「EQ」、「音質効果」と「SYSTEM」 設定は以下のようになります。



- 音量と「EQ」、「音質効果」は、接続中に設定を変更しても、接続を外した あとは、接続前の設定になります。再度、アクティブスピーカーに接続する と、以前アクティブスピーカー接続時に設定したときの設定になります。
- D-snap port 接続時は、ライン録音はできません。
- ●「再生モード」を「A-Bリピート」、「ザッピング」、「イントロ再生」に設定している場合、D-snap port 接続したり、接続を外すと、「ノーマル」になります。
- ◆本機の電源が入った状態で、D-snap port接続を外すと、本機の電源が切れます。

CD-ROM ソフトウェアの 動作環境

対応パソコン

下記対応の OS(日本語版)がプリインストールされた IBM PC/AT またはその 互換機

対応 OS (日本語版)

Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional Service Pack 2、3、4 Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition/Professional および Service Pack 1、2 Microsoft[®] Windows VistaTM Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate

	Windows 2000/Windows XP	Windows Vista (32 bit OS)	
CPU	Intel® Pentium® III	Intel® Pentium® III	
	500 MHz 以上	800 MHz 以上	
メモリ	256 MB以上	512 MB以上	
		(1 GB 以上を推奨)	
	High Color (16 bit) 以上		
ディスプレイ	画面の解像度 800×600 ピクセル以上		
	(1024×768 ピクセル以上を推奨)		
	100 MB 以上の空き容量		
ハードディスク	• Windows®のバージョンや音声ファイルにより、別途空き容量が必		
	要です。		
必要なソフトウェア	DirectX® 9.0b 以降、Internet Explorer 6 以降		
サウンド	Windows 互換サウンドデバイス		
	CD-ROM ドライブ(デジタル録音対応 4 倍速以上)		
ドライブ	● IEEE1394で接続する CD-ROM ドライブでは動作しません。		
	● 音楽 CD の作成には CD-R/RW ドライブが必要です。		
	USB 端子(SD メモリーカードの接続に必要)		
インターフェース	• USBハブおよびUSB延長ケーブルで接続した場合の動作は保証し		
	ていません。		
	インターネット接続環境		
その他	(CDDB 機能を利用する場合に必要)		
	(ブロードバンド環境を推奨)		

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- NEC PC-98 シリーズとその互換機での動作は保証していません。
- すべージ対応 OS 以外の Windows 環境での動作は保証していません。
- Windows[®] 3.1、Windows[®] 95、Windows[®] 98、Windows[®] 98SE、Windows[®] Me、Windows NT[®]およびMacintoshには対応していません。
- OS のアップグレード環境での動作は保証していません。
- マルチブート環境には対応していません。
- システム管理者権限 (Administrator) のユーザーのみで使用可能です。
- お客様が自作されたパソコンでの動作は保証していません。
- 64 ビット OS 搭載のパソコンには対応していません。
- ディスクレーベル面に"血流"のマークが入っていない音楽CDの再生/録音には対応していません。
- 他のソフトウェアが同時に起動している場合の動作は保証していません。
- パソコンの環境によっては録音ができなかったり、録音した音楽データが 使えない等の不具合が発生する場合があります。お客様の音楽データの損 失ならびにその他の直接/間接的な障害につきましては、当社および販売 店等に故意または重過失がない限り、当社および販売店等はその責任を負 いません。

SD-Jukebox のご使用上の制限

SD-Jukebox は音楽文化の健全な発展と正当な購入者の権利を保護するため、暗号技術を利用した著作権保護技術が組み込まれています。このため、ご使用いただくにあたり下記の制限があります。

- SD-Jukebox は音楽データを暗号化してハードディスクに記録します。暗号化された音楽データを別のフォルダやドライブ、他のパソコンに移動/複写して使用することはできません。
- ご使用の CPU ならびにハードディスクの固有情報を暗号化処理 のために使用しております。そのため、どちらか一方でも交換す ると、それ以前の音楽データが使用できなくなる場合があります。

SD-Jukebox を インストールする

SD-Jukebox は、音楽 CD の曲や音楽配信サービスで購入した曲をパソコンに録音して管理したり、録音した曲をSDカードに書き込んでSDオーディオプレーヤーで楽しむことのできるソフトウェアです。

- インストールの前に、お使いのパ ソコンが動作環境(P14)を満 たしているか確認してください。
- インストールの前に、他に起動しているアプリケーションをすべて終了してください。
- ◆ インストールが終了するまで本機を パソコンに接続しないでください。

必ず付属の CD-ROM から SD-Jukebox Ver6.7 をインストールしてください。

SD-Jukebox Ver5.x 以下をお使いの場合は、SD-Jukebox が本機を認識しませんので、本機とパソコンを接続しても、SD-Jukebox を使って音楽データをSD カードに転送することができません。

すでに SD-Jukebox をインストールされている方は

以下のいずれかの方法でアンインストール後、インストールしてください。

• パソコンのコントロールパネルからアンインストールする場合

SD-Jukebox の取扱説明書 (PDF ファイル) をお読みください。アンインストール完了後、右ページの手順 2 から操作してインストールしてください。

● 付属の CD-ROM からアンインストールする場合

付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れて、「SD-Jukebox Ver.6.7 LE のインストール」をクリックすると、ファイル削除の確認画面が表示されます。 「OK」を選ぶとアンインストールが始まります。アンインストール完了後、右ページの手順3から操作してインストールしてください。

Internet Explorer 6 以降がインストールされていないパソコンでは、右図の画面が表示されます。



SD-Jukebox をインストールするには Internet Explorer 6 以降が必要です。
「OK |をクリックしてインストールを終了し、Internet Explorer 6をインストー

ルしたあとで、再度 SD-Jukebox のインストールをしてください。

- パソコンの電源を入れ、 Windows を起動する
- 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入 れる
- インストーラーが自動的に起動します。起動しない場合は、19 ページをお読みください。
 - 「SD-Jukebox Ver.6.7 LE のインストール」をク リックする



□□ 「次へ」をクリックする



「使用許諾契約」画面を よく読んで、「はい」を クリックする



- 「いいえ」をクリックした場合はインストールできません。
 - 名前とシリアル番号を 入力して、「次へ」をク リックする



- シリアル番号はCD-ROMパッケー ジの表面に記載されています。
- 再インストール時にもシリアル番号が必要です。CD-ROM パッケージは紛失しないよう大切に保管してください。
- シリアル番号は必ず半角で入力してください。

SD-Jukebox を インストールする (つづき)

インストール先を選び、 「次へ」をクリックする



音楽データ保存先を選び、「次へ」をクリック する



プログラムフォルダを 選び、「次へ」をクリッ クする



次に表示される画面で、「はい」をク リックしておくと、再起動後、デスク トップにアイコンが表示されます。



お気をつけいただく内容が表示されますので、よく読んで「OK」をクリックしてください。



◆ SD-Jukebox の紹介ムービーをご 覧になる場合は、「はい」をクリッ クしてください。



SD-Jukeboxの紹介ムービー をご覧になる場合

1. 「スタート」をクリックする



途中でムービーを終了してインストール画面に戻る場合は「スキップ」をクリックしてください。



2.「ご案内ムービーを終了」を クリックする



10 「完了」をクリックして 終了する



「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選ぶと、パソコンが自動的に再起動し、インストールが完了します。

インストーラーが自動的に起動 しない場合

- Windows のスタートメニューで「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- *:¥autorun.exe」と入力し、 「OK」をクリックする
 - *は CD-ROM ドライブの ID です。

(例: CD-ROM ドライブが D ドライブの場合 [D:¥autorun.exe])

- 大文字・小文字のどちらでも 文字入力できます。
- ・以下、画面の指示に従って続けてください。

SD-Jukebox を 起動する

デスクトップの アイコンをダブ ルクリックする



ま示モードを選び、ク リックする



通常モード

SD-Jukeboxのすべての機能をお使いいただけます。

カンタンモード

SD-Jukebox の主な機能のみを、ステレオシステムのような操作でお使いいただけます。

- 起動してから表示モードを変更することもできます。詳しい説明は、SD-Jukeboxの取扱説明書(PDFファイル)をお読みください。
- ◇ デスクトップアイコンが表示 されていない場合は

Windows のスタートメニュー→ 「すべてのプログラム」→ 「Panasonic」→

[SD-JukeboxV6] → [SD-JukeboxV6]

の順にクリックする

曲/プレイリストの書き込み数制限

SD-Jukebox では、SD 規格上の制限のため、1 枚あたりの SD カードに書き込める曲数とプレイリスト数に以下の制限があります。

- 曲数:最大999
- プレイリスト数: 最大 99
- 1プレイリストあたりの曲数:最大99
- ●詳しい説明は、SD-Jukebox の通常モード編の取扱説明書 (PDF ファイル)「SD メモリーカードを 使う」をお読みください。

SD-Jukebox の取扱説明書 (PDF ファイル) について

SD-Jukebox の取扱説明書は、PDF ファイルとして同時にインストール されます。

 取扱説明書 (PDFファイル) をお読みいただくには、Adobe Acrobat Beader が必要です。

◇ 取扱説明書 (PDF ファイル) を 読む

| 読む | Windows のスタートメニュー→ |「すべてのプログラム | →

[Panasonic] →

[SD-JukeboxV6] →

「SD-JukeboxV6 取扱説明書」

の順にクリックする

パソコンに接続する

本機をパソコンに接続して充電し たり、SD-Jukehox を使って音楽 を取り込むことができます。

USB 接続ケーブルは付属のものを お使いください。また、付属のケー ブルは他の機器に使わないでくだ さい。

●パソコンを起動させておく



「➡ | 面を上に向けて、 USB 接続ケーブルを本 機の D-snap port 端子 にまっすぐ差し込む

● 斜めや裏向きにして無理に挿入す ると、端子が変形して故障の原因に なります。



USB 接続ケーブルをパ ソコンに差し込む

USB接続ケーブルを取り外す

パソコンのタスクトレイにあるアイコ ン(Windows 2000/Windows XP: [🗞]、Windows Vista: [🗓]) を ダブルクリックし、画面の指示に従っ て取り外してください。(OS の設定に よっては表示されません)

- 「ACCESS | 表示中に SD カードや USB 接続ケーブルを抜き差しすると、 SDカード内のデータが消えたり、壊れたりすることがあります。
- 本機とパソコンを接続中にパソコンを起動(再起動)したり、パソコンが省電 カモードになると、パソコンが本機を認識しないことがあります。本機を取り 外して再接続するか、パソコンを再起動してから本機を接続し直してください。
- 本機とパソコンを接続していると、パソコンが起動(再起動)しない場合 があります。パソコンを起動(再起動)するときは、本機から USB 接続 ケーブルを抜いておくことをおすすめします。
- 1 台のパソコンに2台以上のUSB機器を接続している場合や、USBハブ、 延長ケーブルを使用する場合は、動作を保証しません。


パソコンに接続する (つづき)

データ保存機能

本機はUSBリーダーライターとしても 機能し、パソコンの外部デバイスとして 認識されます。そのため、音楽データ以 外のパソコン内のデータをドラッグ & ドロップで SD カードに保存できます。

● 音楽データを SD カードへ保存す るには、付属の SD-Jukehox をお 使いください。

本機で使用したSDカードの フォルダ構造



エクスプローラやドラッグ&ドロップ などで、これらのフォルダやフォルダ 更などを行わないでください。

SD カード内のデータが本機で正しく認 識されなくなります。

これらのフォルダにファイルを移動 させないでください。

WMA/MP3/AAC 形式ファイルをパソ コンのエクスプローラで SD カードに直 接転送しても本機では再生できません。

●「NALBUM_xx」」フォルダは、ライン録音 をすると作成され、そのフォルダ内に 録音したファイルが保存されます。

充雷する

お買い上げ時、充電式電池は充電 されていませんので、充雷してか らお使いください。

本機はリチウムイオン充電式電 池を内蔵しています。

パソコンに接続して充電する



本機とパソコンを接続 する (P21)



	動作表示ランプ	充電表示
		通常充電モード
充電中	点滅	3
九电子	(約2秒間隔)	エコ充電モード
		E≸
充電完了	点灯	(III

接続後しばらくすると、表示が消えます。 充電表示を確認するには、操作ボタンを 押してください。

表示を点灯させても、充電表示が消えて いる場合は充電異常です。充電異常につ いては68ページをお読みください。

エコ充電モードについて

設定メニュー[8ET]の「SYSTEM」で、「充電モード設定」を「通常充電モード」に設定すると(P39)、充電式電池を充電した場合100%の充電になります。「エコ充電モード」に設定すると、通常充電の90%の充電で充電完了となります。

「エコ充電モード」にすることで、電 池の寿命(充電回数)を長持ちさせ ることができます。

充電回数

通常充電モード:約500回

エコ充電モード:通常充電モードの

約2倍

充電時間

通常充電モード: 約 1 時間 30 分 エコ充電モード: 約 2 時間

充電中にパソコンと本機でデータ 転送をすると、充電時間が長くな ります。

急速充電

「電池残量がありません」と表示されている場合、3分の充電で約3時間30分、SDオーディオ再生することができます。

- エコ充電モード設定時は、急速充 電に対応していません。
- 充電式電池が過放電されている場合や、周囲の温度により、再生時間が短くなることがあります。
- ノイズキャンセル / モニター機能 を設定しているときは、再生時間 が短くなります。

- 充電式電池を上手にお使いになるには
 - エコ充電モードで充電してください。
 - パソコンと本機を接続したままにしないでください。
 - (充電完了したときや使用しないときは、本機の接続を外してください)
 - 長期間使用しない場合は、定期的に(約1カ月に一度)充電してください。 (本機を長期間使用しないで放置すると充電式電池が劣化します) これらの使いかたをすることで、電池の寿命(充電回数)を長持ちさせることができます。
- 充電式電池の温度が高いまたは低いときは、充電にかかる時間が通常より 長くなる場合や、充電できない場合があります。(P68)
- ・ 電池残量を使い切らなくても、継ぎ足し充電が可能です。

充電する

AC アダプター(別売)に接続して充電する

- AC アダプター(別売)を コンセントに差し込む
- 「 品」面を上に向けて、 AC アダプターのケーブ ルを本機の D-snap port 端子にまっすぐ差し込む
- 斜めや裏向きにして無理に挿入すると、 端子が変形して故障の原因になります。



充雷動作

● 電源を切った状態での充電

充電中は動作表示ランプが約2秒間隔で 点滅します。充電が完了すると、動作表 示ランプが消灯します。

充雷中

充電完了





● 電源が入った状態での充電

表示パネルの充電表示で確認できます。

充電中

充電完了





※「充電モード設定」を「通常充電モード」設定時(「エコ充電モード」設定時は「**作**月」)

しばらくすると、表示が消えます。充電表示を 確認するには、操作ボタンを押してください。

充雷時間


通常充電モード:約1時間30分


エコ充電モード:約2時間

- ACアダプターは必ず専用のACアダプター(RP-AC800)を使用してください。その他のACアダプターを使用された場合の動作保証はしていません。
- AC アダプターを電源として使用すると、連続して使用できます。
- ACアダプター使用時は電源が入っていても充電できますが、時間がかかります。
- AC アダプター使用中は FM チューナーの受信感度が悪くなることがあります。
- 電源が入った状態での充電時に、操作ボタンを押して表示を点灯させても、 充電表示が消えている場合は充電異常です。充電異常については 68 ページをお読みください。

SD カードの出し入れ

◆SDカードの出し入れは、本機の 電源を切った状態で行ってくだ さい。(P26)






◆SDカード以外のカードは入れない でください。



● ラベル面を上にして「カチッ」と 音がするまでまっすぐ押し込んで ください。





◇ SDカードを取り出す

- 1. カードふたを開ける
- 2. SD カードを「カチッ」と音がする まで押す
- 3. まっすぐ引き出す
 - 取り出したあとは、カードふた を閉じてください。



miniSDカード/microSDカード

miniSDカードやmicroSDカードは専用のアダプターを装着して、本機に挿入してください。




microSDカード



microSD カードは SD カードアダプ ターに直接装着してください。

- ▼マルチメディアカードは使用できません。
- ●「カードにアクセス中です」表示中は、読み込み・書き込みを行っています。電源を切ったり、SDカードの取り出しを行うと、本機が正常に動作しなくなったり、SDカードの内容が破壊されたりすることがあります。

電源を入れる/切る



電源を入れる: ▶/■ を押す

- 設定メニュー SETの「SYSTEM」で、「操作音」を「オン」に設定していても (P39)、電源を入れたときは操作音は鳴りません。
- SD カードに入っている SD オーディオデータとライン録音ファイルが多い場合、ファイル読み込み画面が表示されます。



読み込んだ SDオーディオデータと・ライン録音ファイル の総数

電源を切る : ▶/■ を約2秒以上 押したままにする

再生する曲/ファイルを選択中、モード選択画面や設定メニューを表示している間は、電源を切ることができません。

で使用後はホールド機能を使うことを おすすめします。(P31) かばんの中などに入れて持ち歩くとき

かばんの中などに入れて持ち歩くとき に、ボタンが押されて電源が入るのを 防ぎます。

電池残量表示

表示パネルに電池の残量が表示されます。



● 点滅後、しばらくすると「電池残量がありません」と表示され、電源が切れます。

◇ 電池を消耗して電源が切れた ときは

● 本機は電源を切ったときに設定を 記憶します。電池を消耗して電源 が切れた場合は、電源が切れる前 に変更した設定は本機に記憶され ません。

電池残量表示が点滅しているとき は、早めに充電してください。

◇ 電池残量表示が点滅している ときは

- 以下の操作は行えません。
 - カードフォーマット
 - マーク登録/解除
 - ライン録音
 - フォルダ削除
 - ファイル削除

充電式電池を十分に充電してから操作を行ってください。

モードを切り換える

▶/■を押して電源を入れておく (P26)

▮ ⋒を押す



 「力 SDオーディオ (P32)
 SD-Jukebox やSDステレオシステムで記録した音楽データを再生

■ FM PLAY - SET SDオーディオ

● FM FM チューナー (P41) FM ラジオを聞く



録音ファイル再生 (P50)本機でライン録音したファイルを再生

☑ FM 📆 🕳 SET 録音ファイル再生

● ■ ライン録音 (P44)

本機とオーディオ機器をライン接続 して、オーディオ機器から本機内の SDカードに録音

> ♬ FM <mark>読 --- SET</mark> ライン録音

SET SDオーディオ設定 (P38)
 FM チューナー設定 (P42)
 ファイル再生設定 (P52)
 ライン録音設定 (P48)
 選んでいるモードの各種設定

「♬」「FM」 □ SET SDオーディオ設定

SD オーディオ設定とファイル再生設定の「再生モード」、「EQ」、「音質効果」、「表示項目」の設定は共通の設定です。

ノイズキャンセル / モニター機能

ノイズキャンセル/モニター機能は、付属のノイズキャンセリングインサイドホン使用時に有効です。

モニター機能オンから、ノイズ キャンセル機能オフ/オンに切 り換えたときは、インサイドホ ンから聞こえる音楽が大きくな ります。音量にお気をつけくだ さい。

▶/■を押して電源を入れておく (P26)

ノイズキャンセル機能

乗り物内での雑音など、外部の雑音と逆相の音を出すことにより雑音を減らして、小さな音量でより明瞭に音楽を楽しめます。

● ノイズキャンセル機能は周囲の音が聞こえにくくなるため、警告音なども聞こえにくくなります。運転中や、周囲の音が聞こえないと危険な場所(踏切、駅のホームなど)では使用しないでください。

モニター機能

インサイドホンのマイクから入る 音を増幅して、インサイドホンか ら聞くことができます。音楽を聞 きながらでも、周囲の音を聞こえ やすくすることができます。





- ●押すたびに右ページのように設定が切り換わります。
- ライン録音モード中やパソコンと 接続中は、ノイズキャンセル/モニ ター機能は働きません。
- ●以下の場合はノイズキャンセル/ モニター機能の切り換えはできません。
 - メニュー設定中
 - サーチ(早送り/早戻し)中
 - 再生する曲選択中
 - FMチューナーモードで自動選局中
 - FM チューナーモードでオートプ リセット中



ノイズキャンセル機能オフ

NC ノイズキャンセル機能オン

- ノイズキャンセル機能は主に低い周波数帯域の雑音を低減するもので、高い周波数帯域の雑音に対しては効果がありません。また、すべての雑音が低減されるものではありません。
 - インサイドホンの付けかたによっては、効果が少ない場合があります。インサイドホンの装着については4ページをお読みください。
- 静かな場所や雑音の種類によっては、効果が感じられない、または雑音が大きく感じる場合があります。 また、効果には個人差があります。

→ モニター機能オン

● モニターモードに切り換え時は音量が小さくなります。切り換えたあと、+、- を押して音量を調整してください。

- SDカードに書き込み中(マーク登録/解除、フォーマット、削除などを実行中)は、ノイズキャンセル/モニター機能を設定していても、効果はノイズキャンセル機能オフになります。(「№」、「セ」の表示も消えます)
- ノイズキャンセル/モニター機能を設定している場合、ノイズキャンセル機能オフよりも電池持続時間が短くなります。(P72)
- 電池残量が少ないときに、ノイズキャンセル機能オフからノイズキャンセル 機能オン、モニター機能オンに切り換えると、電源が切れる場合があります。
- ピーというハウリング音が出る場合は、インサイドホンを装着し直すか、ノイズキャンセル機能オフに切り換えてください。

SD カードを フォーマットする

SDカードを正常に認識しない、または記録に失敗する場合、フォーマットする必要があります。

- フォーマットすると、SDカード内 のすべてのデータが失われます。
- ▶/■を押して電源を入れておく (P26)

> カード フォーマット? (はし) しいしつえ

各モードの設定メニュー ⑤ET の「SYSTEM」から 「カードフォーマット」を 選び、▶/■を押す(P39)

SYSTEM
LANGUAGE
充電モート・設定

◆SDオーディオモード、ライン録音 モード、録音ファイル再生モード時 は、停止画面から操作してください。 再度確認画面が表示され るので、+、-を押して「は い」を選び、▶/■ を押す

> いいですか? はい いいえ

・完了すると「フォーマット完了」と表示されます。

- SD-Jukebox を使ってフォーマットすることもできます。詳しい操作説明は、SD-Jukebox の通常モード編の取扱説明書(PDF ファイル)をお読みください。
- SDカードを他機でフォーマットすると、記録に時間がかかるようになる場合があります。 また、パソコン(Windows 標準のフォーマット機能)でフォーマットすると本機では使用できません。 このようなときは、SD-Jukebox か本機でフォーマットし直してください。
- フォーマットするときは、充電式電池を十分に充電してから行ってください。

音量調整 (0~25まで)

大きくする: + を押す

小さくする:

– を押す

お買い上げ時は「12」に設定されています。

ホールド機能

HOLD スイッチを [▲] の方向に切り換えると、「[HOLD]」が表示され、ボタン操作を受け付けなくなります。再生が中断するなどの誤操作防止になります。また、ご使用後、かばんの中などに入れて持ち歩くときに、ボタンが押されて電源が入るのを防ぎます。





 解除するときは、HOLD スイッチを元 の位置に戻してください。

レジューム機能

前回停止したところから再生します。

- SD カードの交換を行うと解除されます。
- ライン録音した場合は、録音ファイル 再生モードのレジューム機能は解除され、最後に録音したファイルが含まれるフォルダ内の1曲目から再生します。

操作音

設定メニュー(SET)の「SYSTEM」で、 「操作音」を「オン」に設定すると (P39)、音で操作をお知らせします。 (お買い上げ時は「オン」です)

ピッピッ	早送り/スキップ(▶▶ 方向)
ピッピッピッ	早戻し/スキップ(►▼方向)
ピピピッ	設定メニュー項目やト
	ラック / ファイルリスト
	表示などで最後(先頭)
	の項目を表示したあと、
	先頭(最後)の項目に戻
	る場合
ピッピー	電源を切った場合
ピッ	再生など上記以外の操作
	をした場合
- 「+ヽ」 に到ウレブレブナー 電流ナス	

- ●「オン」に設定していても、電源を入れたときは操作音は鳴りません。
- 「オン」に設定すると、FM チューナー 受信中にボタン操作をすると音が途切 れます。途切れないようにするには、 「オフ」に設定してください。

オートパワーオフ

・ 節電のため、SD オーディオモード、 録音ファイル再生モードで停止状態が 1 分以上、ライン録音モードで録音停止状態が 10 分以上続くと、自動的に電源が切れます。

SDオーディオモード、録音ファイル再生モードでオートパワーオフしたときは、▶/■を押すともう一度電源が入り、自動的に前回停止したところから再生します。

ご注注 意公注意の

じめに

インストール CD-ROMの

準備

SD オーディオを聞く (SD オーディオモード)

● SD-JukeboxやSDステレオシ ステムで記録したSDカードを 本機に入れておく

パソコンからSDカードへ記録する ときは、SD-Jukebox を使って記 録してください。

WMA/MP3/AAC形式ファイルをパソコンのエクスプローラで SDカードに直接転送しても本機では再生できません。音楽の記録のしかたについては10ページをお読みください。

▶/■を押して電源を入れておく (P26)

「SDオーディオ」モード にする (P27)

🔡 ▶/■ を押して再生する

SDオーディオモードで電源を切った場合、次に電源を入れると、自動的に前回停止したところから再生します。

■ 再生中の操作

—	▶ /■ を押す
とび越し(スキップ)	◄ ◀、 ▶▶ I をポンと押す
早戻し / 早送り	◀◀、▶▶ を押した
(サーチ)	ままにする

■ 停止中の操作

► を押すと、前の曲もしくは曲の先頭が、 ト を押すと次の曲が 選ばれます。 ト/■ を押して再生 してください。

 本機のみでは、SD-JukeboxやSD ステレオシステムでSDカードに記録した曲を、選んで削除することはできません。SD-JukeboxやSD ステレオシステムで削除してください。

SD-Jukeboxで削除する場合、詳しい操作説明はSD-Jukeboxの通常モード編の取扱説明書(PDFファイル)をお読みください。

お気に入りの曲を集める (マーク登録)

マーク登録しておくと、あとから簡単に選曲できます。マーク登録曲の選曲のしかたは34ページをお読みください。

■マーク登録する

- 「SDオーディオ」モード にする (P27)
- 再生中、または停止中に、 マーク登録したい曲を選ぶ
- 「マーク登録しました」が 表示されるまで、**M** を 2 秒以上押したままにする

マーク登録 しました マーク登録した曲(★の付いている曲)を選ぶ

■ マーク登録を解除する



m を2秒以上押したま まにする

マーク登録解除? はい

+、-を押して「はい」 を選び、▶/■ を押す (5 秒以内に操作)

「マーク登録を解除しました」と表示 されます。


◆ SDオーディオ設定メニューの「マーク登録リセット」でマーク登録をすべて解除できます。(P39)

- 再生中にマーク登録 (または解除) した場合、再生を停止したあとで SD カードに情報を書き込みますので、書き込みが終わるまで SD カードを取り出さないでください。(情報が更新されません)
- 最大 99 曲まで登録できます。
- 曲の終端付近(約5秒間)を再生中は登録/解除できないことがあります。
- 再生するプレイリストを「マーク登録曲」にしている場合(P34)マーク 登録の追加はできません。
- A-B リピート中はマーク登録できません。
- ザッピング再生中やA-Bリピート中、イントロ再生中はマーク登録の解除はできません。

SD オーディオを聞く (つづき)

再生する曲を選ぶ

り ちを押す



|◀◀、▶▶| を押して、オーディオ選曲項目を選び、 |▶/■を押す

(画面例:「アーティスト」を選ぶ場合)

QAU**V 2 0 P** 7-7-77

- オーディオ選曲項目は右ページを お読みください。
- 「50音検索」は36ページに詳しい 操作説明を記載しています。「50 音検索」選択時は36ページの手順3へ進んでください。
- 「全曲」、「マーク登録曲」選択時は 手順4へ進んでください。
- 選んだオーディオ選曲項目に、プレイリストがない場合は「該当項目がありません」、マーク登録曲がない場合は「マーク登録がありません」と表示されます。

+、−を押して、プレイリ ストを選び、▶/■ を押す



+、−を押して、トラック リストから再生したい曲 を選び、▶/■ を押す

> トラック ♪つながる気持ち ♪D-snap audio ♪D-snap song!

 オーディオ選曲項目を「マーク登録曲」 に選択時は、マーク登録曲リストから 選んでください。

■ トラックリスト

与を約2秒以上押して、選んでいるプレイリストのトラックリストを表示することができます。

トラックリスト画面

♪つながる気持ち ♪D-snap audio ♪D-snap song!

オーディオ選曲項目

⑤ 50 音検索

プレイリストを 50 音から検索して選べます。

RILI 全曲

すべての曲から選べます。

愛 マイベスト

当社製マイベスト機能搭載オーディオ機器でマイベストに分類された曲を選べます。

- マイベストに分類された曲がない場合は表示されません。
- 再生時、プレイリスト名は「マイベスト」と表示されます。

② アーティスト

SD-Jukebox でアーティストに分類されたプレイリストから選べます。

② アルバム

SD-Jukebox でアルバムに分類されたプレイリストから選べます。

プレイリスト

「マイベスト」、「アーティスト」、「アルバム」、「印象」に分類されたプレイリスト以外のプレイリストから選べます。

₩ 印象

SD-Jukebox のミュージックソムリエ機能で分類されたプレイリストから選べます。

- 再生時、プレイリスト名表示のアイコンは以下のようになります。
 - *3:ウキウキ系 >:癒し系 ≈:ゆったり系 ₹1:その他の印象プレイリスト

★ マーク登録曲

マーク登録(P33)した曲から選べます。

● 再生時、プレイリスト名は「マーク登録曲」と表示されます。

- プレイリストの作りかたは、SD-Jukeboxの通常モード編の取扱説明書(PDFファイル)をお読みください。
- 選択中に **≤** を押すと、1 つ前の画面に戻ります。

SD オーディオを聞く (つづき)

■ 50 音検索機能

「50 音検索」を選ぶと、すべての プレイリストの中から 50 音順に プレイリストを表示して検索する ことができます。

 50 音検索機能は、プレイリストを 元にした検索機能です。曲のタイトルからの検索はできません。






| ◄ 、 ▶ ▶ | を押して、 「50 音検索」 を選び、 ▶ / ■ を 押す

Q AII ♥ Q ● EII 50音検索

湯 |◀◀、▶▶| を押して、行を選ぶ




- 行は、あかさたな(ひらがな)…→
 ABC(アルファベット)…→ etc.
 (数字など)の順で表示されます。
- たとえば、「か」を選んだ場合、読みが「かきくけこ」で始まるプレイリストが表示されます。
- プレイリストが作成されていない 行は選ぶことはできません。
- I◀◀ を押すと、ひとつ前の行を選べます。



+、-を押して再生したいプレイリストを選び、

▶/■ を押す

◆ +、-を押すたびに選んでいるプレイリストが変わります。



のひとりぼっち

選んだ行の先頭の プレイリスト

選んだ行の次の プレイリスト

選んだ行の最後の きらり コスモス フレイリスト

さ行、た行、な行に プレイリストがない 場合、次にプレイリ ストの入っている行 へスキップします。

◆ +を押すと、ひとつ前の行の最後 のプレイリストが表示されます。

+、−を押してトラック リストから再生したい 曲を選び、▶/■ を押す

> トラック ♪空と星

50 音検索は、SD-Jukeboxの「プレイリスト(半角)」欄に入力された文字を元に検索します。

以下の場合は正しく検索できません。

- ●「プレイリスト (半角)」欄に半角文字で プレイリストが入力されていない場合
- ●「プレイリスト(半角)」欄に間 違って入力されている場合

プレイリスト名を確認 / 修正する

- SD-Jukebox を「通常モード」 で起動する(P20)
- 2. 🔲を選ぶ
- 3. プレイリスト を右クリック して「プレイ リスト名の変 更」を選ぶ



4. 「プレイリスト (半角)」を確認 し、修正する



- 選択中に **S** を押すと、1 つ前の画面に戻ります。
- SD-Jukebox の「プレイリスト(半角)」欄が空白の場合、「etc.」の行に分類されます。
- 「プレイリスト (全角)」欄に入力された文字では50音検索することはできません。

SD オーディオを聞く (つづき)

◆お買い上げ時は「※」の項目に設定されています。

SD オーディオ設定メニュー

- 1. 「SD オーディオ設定」モードにする(P27)
- 2. +、-を押して項目を選び、▶/■を押す
 - さらに選択項目があるときは繰り返してください。
 - 設定中に ⋒を押すと、1 つ前の画面に戻ります。

『月』「FM」「表示」(------ SET SDオーディオ設定

再生モード

-ノーマル* 選択したプレイリスト内の曲を再生

-1曲リピート 1曲を繰り返し再生

-全曲リピート 選択したプレイリスト内のすべての曲を繰り返し再生

- A-B リピート (再生中のみ) 同一曲内の A-B 区間を繰り返し再生 (区間の 設定については 40 ページをお読みください)

-ランダム 選択したプレイリスト内のすべての曲を順不同に再生

ランダム再生中は I◀◀ を押して、再生し終わった曲へ戻る ことはできません。

ーザッピング 選択したプレイリスト内のすべての曲のサビ部分を順に繰り返し再生 (詳しくは 40 ページをお読みください)

·イントロ再生 選択したプレイリスト内の各曲の先頭 10秒間を順に繰り返し再生

● お好みの曲をイントロ再生中に ▶/■ を押すと、再生中の 曲の始めから通常再生を開始し、 ↑ を 2 秒以上押したま まにするとマーク登録 (P33) できます。

EQ

ノーマル[※] 通常の音質

S-XBS1 迫力ある重低音強調

-S-XBS2 S-XBS1の効果をさらに強調

-トレイン 耳にやさしい音で、迷惑な音もれを防ぐ

| EQ | ノーマル | S-XBS1 | S-XBS2

音質効果

-リ.マスター[※] 圧縮録音時に失われた高音域を補完する効果

● 高ビットレートでは効果が少ない場合があ ります。

-P. SRD1 パーソナルサラウンド(臨場感あふれる立体的な効果)

-P. SRD2 P. SRD1 をより強調

-効果オフ 効果をかけない

●音楽ソースによっては、雑音が入ることがあります。この場合は「効果オフ」に設定してください。

表示項目 曲名&PL名

日本語

FNGL ISH

IJ充電モート

充電モード設定 通常充電モード

その他

表示項目

·**曲名 &PL 名*** 曲名とプレイリスト名を表示

―曲名&アーティスト 曲名とアーティスト名を表示

-曲名 & アルバム 曲名とアルバム名を表示

曲名 & 情報 曲名と情報(圧縮/伸張方式)を表示

マーク登録リセット

+、-で「はい」を選ぶと、設定したマーク登録 (P33) をすべて解除します。

● 再生する曲を「マーク登録曲」に設定して再生しているときは (P34)、「マーク登録リセット」は表示されません。

オートザッピング

-再生開始 最後に記録したアルバムプレイリストから、オートザッピン グ再生開始(再生順については40ページをお読みください)

-自動通知 SDカードを交換したり、SDカードの内容を変更したときなどにサビ部分を順に再生するかしないかを設定

ーオン 確認画面を表示 (詳しくは 41 ページをお読みください) ーオフ* 確認画面を表示せず、通常の SD オーディオ再生

SYSTEM 本機の設定を変更できます。

―操作音(詳しくは31ページをお読みください)

ーオン[※] 操作ボタンを押したときに音でお知らせ

ーオフ 操作音を鳴らさない

LANGUAGE

−日本語[※] 日本語 **−ENGLISH** 英語

—ENGLISH 央語

充電モード設定

--通常充電モード※ 100% の充電

ーエコ充電モード 通常充電モードの 90% の充電

(電池の寿命(充電回数)が長くなります)

–カードフォーマット (停止中のみ)

SD カードをフォーマットします。(詳しくは 30 ページをお読みください)

―設定初期化 (停止中のみ)

+、-で「はい」を選ぶと、本機の設定がお買い上げ時の設定に戻ります。

• プリセット登録された放送局はすべて削除されます。

-バージョン情報

本機のファームウェア (制御ソフト) バージョンを確認することができます。

39

SD オーディオを聞く (つづき)

■ A-B リピート

「A」点、「B」点を設定して、設定した A-B 区間を繰り返します。

- 1. 再生中に「A-B リピート」を選ぶ
- 2. 開始点 (A) で ▶/■ を押し、さらに 同一曲内の終点 (B) で ▶/■ を押す
 - 設定する区間は1秒以上必要です。
 - 曲の終端付近(約5秒間)を再生中は、開始点(A)を設定できない場合があります。
 - 設定した区間は、スキップや停止 操作をすると解除されます。

■ ザッピング/オートザッピング機能

SDカードに記録した曲にサビ情報 が含まれている場合、約20秒間、サ ビ部分が再生されます。



サビ情報が含まれていない場合は曲の 先頭部分が約20秒間再生されます。



- ザッピング再生中に、▶/■ を押すと、再 生中の曲の始めから通常再生します。
- ザッピング再生中は ◄◀、▶► を押したままにして、早戻し、早送りすることはできません。
- サビ情報の有無はSD-Jukeboxで確認できます。詳しい操作説明はSD-Jukebox の通常モード編の取扱説明書(PDFファイル)をお読みください。

オートザッピング設定時の再生順

ー番最後に SD カードに記録したアルバムプレイリストからザッピング再生します。 各プレイリスト内では 1 曲目からザッピング再生します。




- ●「全曲」プレイリスト内の曲をすべて再生し終えると、再生を停止します。
- ◆ SD カード内にアルバムプレイリストがない場合は、「全曲」プレイリストの 1 曲目からザッピング再生します。
- すでに SD カードに記録されているプレイリストへ曲を追加、削除した場合、一番最後に記録したアルバムプレイリストからザッピング再生します。

◇ オートザッピングの自動通知 をする

SD カードに新たに曲を追加したり、 別の SD カードを入れたときに、曲 のサビ部分(もしくはイントロ部分) をザッピング再生します。

● SDオーディオ設定メニューの「オートザッピング」の「自動通知」を「オン」に設定しておく (P39) お買い上げ時は「オフ」です。



SDカードを交換したり、SD-Jukebox などで曲を追加、削除した場合、次に電源を入れたとき(電源を入れたときに SD オーディオモードに切り換えたとき)に確認画面が表示されます。



+、-を押して「はい」を選び、 ▶/■ を押す

 ◆ D-snap port対応のSDステレオシ ステムと接続した場合、オートザッ ピングは機能しません。

FM 放送を聞く (FM チューナーモード)

インサイドホンのコードは FM アンテナを兼ねていますので、 伸ばしてお使いください。

▶/■を押して電源を入れておく (P26)

- 「FMチューナー」モード
 にする (P27)
- **ご** |◀◀、▶▶| を押して選局 する
- 自動選局するには、2秒以上押したままにします。離すと自動スクロールし、受信した放送局で自動停止します。

- ●付属品以外のヘッドホンなどを使用 すると、コードの長さによっては受 信感度が悪くなる場合があります。
- パソコン等のデジタル機器の周辺では、雑音が入ることがあります。

FM 放送を聞く

◆お買い上げ時は「※」の項目に設定されています。

FM チューナー設定メニュー

- 1. 「FM チューナー設定」モードにする(P27)
- 2. +、-を押して項目を選び、▶/■を押す
 - さらに選択項目があるときは繰り返してください。



FO

ノーマル[※] 通常の音質S-XBS 重低音を強調

オートプリセット

右ページの「自動で放送局を登録したいときは(20 局まで)」をお読みください。

─ プリセット登録 〕

右ページの「手動で放送局を登録したいときは(20 局まで)」をお読みください。

• 「チューニング方法 | を「マニュアル | に設定したときのみ表示されます。

CH削除

選んでいるプリセットした放送局を削除します。

- +、-で「はい」を選び、▶/■を押して削除してください。
- ●「チューニング方法」を「プリセット」に設定したときのみ表示されます。

チューニング方法

ーマニュアル* 放送局(周波数)を手動で選ぶ(右ページ) ープリヤット 記憶させた放送局を選ぶ

ステレオ/モノラル

−ステレオ[※] ステレオで受信 (モノラル配信のときはモノラル受信します。 このとき「MONO」は表示されません)

ーモノラル モノラルで受信(「**MOXO**」が表示されます)

● 雑音が多い場合、「モノラル」に設定すると軽減されます。

受信地域

−日本* 日本 **−USA** アメリ

ーUSA アメリカ **ーヨーロッパ** ヨーロッパ / アジア

● 設定を変更すると、プリセットで登録された放送局はすべて削除されます。

SYSTEM

SD オーディオ設定メニューの「SYSTEM」をお読みください。(P39)

- ときは(20局まで)
- 1 FMチューナー設定メニュー から「オートプリセット」を 選び、 ▶/■ を押す (左ページ)





受信できる放送局を自動的に探し、 順番に登録します。

- 登録すると、「■ | などが表示され ます。
- 終了すると、最初にメモリーした 放送局が表示されます。「チューニ ング方法しは「プリセット」にな ります。
- ◇ 登録した放送局を選局する ▶ を押して選品できます。

- オートプリセットの完了までに約40 秒かかります。(受信状態によっては、 それ以上かかる場合があります)
- 電波が弱いときや雑音が多いとき は、登録できないことがあります。 不要な周波数や雑音を記憶してし まうときは、「CH 削除」で削除し (左ページ)、手動で登録し直してく ださい。

- 白動で放送局を登録したい | 手動で放送局を登録したい ときは(20局まで)
 - FM チューナー設定メ ニューから「チューニン グ方法 | を選び、▶/■ を押す (左ページ)

FMチューナー設定

+、-を押して「マニュア ル」を選び、▶/■ を押す

プ リヤット

- |◀◀、▶▶| を押して登録 したい放送局を受信する
- FMチューナー設定メニュー から「プリセット登録」を選 び、▶/■ を押す(左ページ)
 - +、-を押してチャンネルを 選び、▶/■を押して決定する

- 続けて登録するときは、手順3~5 を繰り返してください。
- ◇ 登録した放送局を選局する 「チューニング方法 | を「プリヤット」に 設定すると、 ◄
 、▶▶ を押して選局で きます。画面に「**1** |などが表示されます。

オーディオ機器から録音する(ライン録音モード)

本機とオーディオ機器を、録音用ケーブル(別売)を使って接続することで、本機に入れた SD カードに直接、音楽などを録音することができます。

圧縮/伸張方式:MP3


■ 接続する

- 録音用ケーブル(別売)を オーディオ機器に接続する
- 録音用ケーブルは必ず専用のもの (RP-WA100)を使用してください。
- オーディオ機器側にライン出力端子「LINE OUT」がない場合は、ヘッドホン出力端子「○」(当社製 MD プレーヤーをお使いの場合はリモコン出力端子)に接続してください。
- ◆オーディオ機器の説明書もお読み ください。



■ 録音を始める

- 空き容量のある SD カードを本 機に入れておく(P25)
- ◆本機とオーディオ機器を接続しておく
- ▶/■を押して電源を入れておく (P26)





● ライン録音設定メニューで、録音の 設定を確認してください。(P48)

■ 上手に録音するために

インサイドホンを本機に接続すると、録音時の音を確認することができます。音を確認しながら、下記の録音レベルの調整をしてください。(確認中、+、-を押して音量を調節しても、録音レベルは変わりません)

- 接続したオーディオ機器を再生して、本機の録音レベルメーターが、-12 dBから-4 dBの間になるように録音レベルの設定を変えてください。(P48)
- オーディオ機器のヘッドホン出力端 子「○」に接続して録音する場合、 本機の録音レベルメーターを見なが らオーディオ機器で音量を調整して ください。



ご ▶/■ を押す







音を検知すると・・・



- ●「シンクロ設定」を「オートシンクロ」または「1 曲シンクロ」に設定した場合録音スタンバイ状態になります。接続しているオーディオ機器から音を検知すると、自動的に録音が始まります。
- ●「シンクロ設定」を「マニュアル録 音」に設定した場合 録音が始まります。

オーディオ機器を再生する





●「オートシンクロ」設定時は、録音中に約3秒以上オーディオ機器からの音を検知しない場合、録音スタンバイ状態になります。MDなどを入れ換えても1つのフォルダに保存したいときは、録音スタンバイ状態時に10分以内でMDなどを入れ換えてオーディオ機器を再生してください。(録音開始後 ▶/■を押して録音停止した場合は、新しくフォルダが作成されるので同じフォルダに録音されなくなります)

■ 録音を終わる




▶/■ を押す

- オーディオ機器のヘッドホン出力端子「↑」に接続して録音する場合は、オーディオ機器側の操作音も録音されますので、操作音を切ってから録音してください。また、オーディオ機器側の EQ などの音質設定は解除してから録音してください。詳しくはオーディオ機器の説明書を読みください。
- 録音フォルダが99フォルダを超える場合は、不要なフォルダを削除してから(P49)、録音操作をしてください。
- 1 ファイルの連続録音時間は 12 時間です。
- 残り時間が 10 分未満になると、動作表示ランプの点滅速度が速くなります。
- 無音が多い曲や、曲の先頭部分の音量が小さい曲を録音する場合は、「シンクロ設定」を「マニュアル録音」に設定して(P49)録音してください。

オーディオ機器から録音する

録音フォルダ/ファイルについて

ライン録音すると、「ALBUM_xx」フォルダが作成され、その中に「xxxTRACK」ファイルとして保存されます。(「x」には自動的に数字が順に割り当てられます)



● フォルダ削除してフォルダ番号が空き番号になっても、次に録音をするときのフォルダ番号はその空き番号にならず、前回録音したときの続きの番号になります。「ALBUM_99」が作成されると、空き番号のうち、数字の小さいものから順に数字が割り当てられます。録音中に ↑ を押して表示を切り換え、フォルダ名を確認してください。

■ 録音フォルダの作成

録音フォルダは下記の場合、自動的 に作成されます。

- 「シンクロ設定」を「オートシン クロ」設定時(P49)に、▶/■ を押して録音を開始したとき
- 「シンクロ設定」を「オートシンクロ」から、「1 曲シンクロ」、「マニュアル録音」に切り換えて、▶/■を押して録音を開始したとき
- 「シンクロ設定」を「1 曲シンク ロ」、「マニュアル録音」設定時 (P49) に、「099TRACK」を録 音したあと

◇ 新しいフォルダを作成したい 場合

「シンクロ設定」を「1 曲シンクロ」、「マニュアル録音」に設定時に、新しいフォルダを作成したい場合は、ライン録音設定メニューの「フォルダ作成」で「はい」を選ぶと(P49)、新しいフォルダを作成し、そのフォルダ内に録音することができます。

●「シンクロ設定」を「オートシンクロ」に設定して録音しているときに、録音ファイルが 99 ファイルを超えたときは、録音を停止します。録音を続けるときは、▶/■ を押して、録音スタンバイ状態にして、オーディオ機器を再生してください。新しいフォルダを作成し、そのフォルダ内に録音ファイルが保存されます。

ライン録音したファイルは録音 ファイル再生モードで再生できま す。(P50)

また、SD-Jukebox を使ってファイルインポートすると、SDオーディオデータとして、本機などのSDオーディオ対応機器で再生することもできます。

- ◇ SD-Jukebox を使ってSDオーディオデータにすると・・・
- SDオーディオモードで再生できる ので、マーク登録や、ザッピング再 生などの機能が使えます。
- SD-Jukebox を使って、フォルダ名(プレイリスト名)を変更したり、ファイル名を変更することができます。変更の詳しい操作説明はSD-Jukeboxの通常モード編の取扱説明書(PDFファイル)をお読みください。
- SD-Jukebox にファイルイ ンポートしてSDオーディオ データにする
- ライン録音した SD カードを本 機に入れておく(P25)
- ◆本機とパソコンを接続しておく (P21)
 - # SD-Jukebox を通常モードで起動する (P20)

プロアイルインポート」 をクリックする (P11)

インポートの選択画面で、「D-snap でライン録音したファイルのインポート」を選び「OK」をクリックする

- フォルダを選び、オプションを設定して、「インポート」をクリックする
- 詳しい操作説明は、SD-Jukeboxの 通常モード編の取扱説明書(PDF ファイル)をお読みください。
- SD-Jukebox から本機 のSDカードへ取り込む (P11)

●ファイルインポートする前にフォルダやファイルの名前を変更すると、ファイルインポートできません。エクスプローラなどでフォルダやファイルの名前の変更を行わないでください。

ご注意 安全上の

めに

インストールの一ROMの

オーディオ機器から録音する (つづき)

◆お買い上げ時は「※」の項目に設 定されています。

ライン録音設定メニュー (録音中、録音スタンバイ中は設定できません)

- 1. 「ライン録音設定」モードにする (P27)
- 2. +、−を押して項目を選び、▶/■を押す
 - さらに選択項目があるときは繰り返してください。

[**Љ][FM] 読(→] SET** ライン録音設定

録音モード

- HQ (128kbps)[※] 高音質(128 kbps)で録音
- -SP (96kbps) 標準の音質 (96 kbps) で録音
- -LP (64kbps) 長時間録音に対応(64 kbps)

録音レベル

- HIGH *

高感度で録音

・ポータブル機器のヘッドホン出力端子「○」からの 録音に適しています。

当社製ポータブル MD プレーヤーを接続して録音する場合は、MD プレーヤーの EQ などの音質設定は解除し、音量を上げて録音してください。音量のめやすは 23~24です。

- MID

中感度で録音

ラジオカセットのライン出力端子「LINE OUT」からの録音に適しています。

低感度で録音

ステレオシステムのライン出力端子「LINE OUT」からの録音に適しています。

シンクロ設定

オートシンクロ※

録音スタンバイ中に接続しているオーディオ機器か ら音を検知すると、自動的に録音を始めます。約3 秒以上無音が続くと録音を一時停止し、10分以内に 再び音を検知すると、次のファイルの録音を開始しま す。(10分以内に音を検知しない場合は、録音停止画 面になります)

- 1 曲シンクロ

録音スタンバイ中に接続しているオーディオ機器か ら音を検知すると自動的に録音を始め、1 曲だけ録音 します。(録音中に曲の途中で約3秒以上無音が続い) た場合は、録音を停止します)

マニュアル録音

録音開始から、▶/■ を押して録音を停止するまでを 1 ファイルとして録音します。

フォルダ作成

+、-で「はい」を選ぶと、新しいフォルダを作成し、そのフォルダ内に録音 したファイルが保存されます。

フォルダ削除 (SD カード内にフォルダがある場合のみ)

- 全フォルダ

ライン録音したときに作成されるすべてのフォルダを削 除します。

- +. -で「はい」を選び、▶/■ を押してください。再度、 確認の画面が表示されるので、+、-で「はい」を選び、 ▶/■ を押してください。
- ALBUM xx

選んでいるフォルダを削除します。

+、-で「はい」を選び、▶/■を押してください。再度、 確認の画面が表示されるので、+、-で「はい」を選び、 ▶/■ を押してください。

- ●フォルダを削除すると、選んだフォルダ内のライン録音したファイルがすべ て削除されます。ファイルを選んで削除する場合は、52 ページをお読みく ださい。
- ●フォルダ削除中に mを押すと、mを押した以降のファイルやフォルダの 削除をキャンセルします。(**m**を押してキャンセルするまでに削除された ファイルやフォルダは元に戻すことができません)
- ●削除するフォルダ内のファイル数が多いと時間がかかります。充電式電池を 十分に充電してから削除してください。

SYSTEM

SD オーディオ設定メニューの「SYSTEM」をお読みください。(P39)

録音したファイルを再生する (録音ファイル再生モード)

本機でライン録音した曲(ファイル)を再生できます。

WMA/MP3/AAC形式ファイルを パソコンのエクスプローラで SD カードに直接転送しても本機では 再生できません。

● ライン録音した曲の入っている SD カードを本機に入れておく

▶/■を押して電源を入れておく (P26)

||| 「録音ファイル再生」モー ドにする (P27)

♪/■ を押して再生する

録音ファイル再生モードで電源を 切った場合、次に電源を入れると、自 動的に前回停止したところから再生 します。

■ 再生中の操作

停止	▶ /■ を押す
とび越し(スキップ)	◄◀、▶▶ I をポンと押す
早戻し / 早送り	◄ ◀、 ▶ ▶ を押した ままにする
(サーチ)	ままにする

■ 停止中の操作

◄ を押すと、前の曲もしくは曲の先頭が、▶ を押すと次の曲が選ばれます。 ►/■ を押して再生してください。



+、−を押して、ファイル リストから再生したい曲 を選び、▶/■ を押す

> 77√N → 001TRACK → 002TRACK → 003TRACK

+、-を押して、再生する フォルダを選び、▶/■ を 押す

> 録音ファイル選曲 <u>PU 全ファイル</u> CTALBUM_01 CTALBUM_02

■ファイルリスト

与を約2秒以上押して、選んでいるフォルダのファイルリストを表示することができます。

ファイルリスト画面

77√N

D01TRACK

D02TRACK

D03TRACK

選曲操作中は、5を約2秒以上押して、ファイルリストを表示することはできません。

- 選択中に 5 を押すと、1 つ前の画面に戻ります。
- 録音ファイル選曲画面で「全ファイル」を選ぶと、ライン録音したすべて の曲から再生したい曲を選べます。
- 「ALBUM_99」 フォルダが作成されたあとは、その次に録音したときは空き番号のフォルダ番号が割り当てられるので、再生する曲を「全ファイル」 に設定した場合、録音した順番に再生されません。

ご全 注意の

イピンプ

進

再生・録音

その他

録音したファイルを再生する (つづき)

● お買い上げ時は「※」の項目に設 定されています。

ファイル再生設定メニュー

- 1. 「ファイル再生設定」モードにする(P27)
- 2. +、-を押して項目を選び、▶/■を押す
 - さらに選択項目があるときは繰り返してください。



再生モード

- **–ノーマル**[※] 選択したフォルダ内の曲を再生
- **-1曲リピート** 1曲を繰り返し再生
- **-全曲リピート** 選択したフォルダ内のすべての曲を繰り返し再生
- ―A-B リピート (再生中のみ) 同一曲内の A-B 区間を繰り返し再生 (区間の 設定については 40 ページをお読みください)
- **–ランダム** 選択したフォルダ内のすべての曲を順不同に再生
 - ランダム再生中は ◄◀ を押して、再生し終わった曲へ戻る ことはできません。
 - ●ファイルを削除や追加した場合は、ランダム再生が正しく 行われない場合があります。
- **-イントロ再生** 選択したフォルダ内の各曲の先頭 10 秒間を順に繰り返し再生

EQ

SD オーディオ設定メニューの「EQ」をお読みください。(P38)

音質効果

SD オーディオ設定メニューの「音質効果」をお読みください。(P38)

表示項目

ー曲名&フォルダ名[※] 曲名とフォルダ名を表示

-曲名 & 情報 曲名と情報(圧縮 / 伸張方式)を表示

- 1ファイル削除 (停止中のみ)

再生停止画面で選んでいる曲を削除します。

+、一で「はい」を選び、▶/■ を押してください。再度、確認の画面が表示されるので、+、一で「はい」を選び、▶/■ を押してください。

SYSTEM

SD オーディオ設定メニューの「SYSTEM」をお読みください。(P39)

■こんな表示が出たら

カードに	●SD カードを抜かないでください。
アクセス中です	♥30 カートで数かないとくたさい。
HOLD	●ホールド状態です。(P31)
サポート外の フォーマットです	●Windows 標準のフォーマット機能などでフォーマットした SDカードは使用できません。本機(P30)または SD-Jukebox でフォーマットしてください。
SD 規格外の カードです	● マルチメディアカードは使用できません。 ● SD 規格に準拠していないカードは使用できません。(P5)
パスワードでロック されています	◆ SD カードにパスワードがかかっていて、再生や記録ができません。パソコンでパスワードを解除してください。
ERROR	●エラーです。SDカードの出し入れ、電源の入 / 切で直らない ときは、クリップなど、先のとがったものを使って RESET ボタンを押してください。(P9)
充電温度異常	●充電式電池の温度が極端に高いまたは低い場合は充電されません。常温に戻ってから充電し直してください。(充電温度範囲:5℃~40℃)それでも充電されない場合は、故障の可能性があります。お近くのサービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」(P75~77)にお問い合わせください。
電源電圧異常	●付属のUSB接続ケーブルを直接パソコンに接続してください。指定外の AC アダプターを使用しているときは、別売の専用 AC アダプター (RP-AC800) を使用してください。それでも充電されない場合は、故障の可能性があります。お近くのサービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」(P75 ~77) にお問い合わせください。
電池異常	● 故障の可能性があります。お近くのサービス会社・販売会社 の「修理ご相談窓口」(P75~77)にお問い合わせください。
接続を確認 してください	●D-snap port 接続ができていません。本機と D-snap port アジャスタ、接続機器が正しく接続しているか確認してください。 ●D-snap port に対応していない機器と本機を接続しても使用できません。接続機器が D-snap port 対応機器か確認してください。
消せないファイル がありました	● 本機でライン録音したファイル(「xxxTRACK」)以外のファイルがあるフォルダは削除できません。エクスプローラなどでファイルの移動や名前の変更を行わないでください。

画面表示 (つづき)

SDオーディオモード



- 1. モード
- 2. ノイズキャンセル / モニター機能 NG: ノイズキャンセル機能オン

₽₹ : モニター機能オン

3 FQ

S-XBS1 : S-XBS1 S-XBS2 : S-XBS2 TRAIN: トレイン

4. 音質効果

RMTR: リ.マスター P.SRD1 : P.SRD1 P.SRD2 : P.SRD2

5. 再牛モード

2 : 1 曲リピート : 全曲リピート : A-B リピート

: ランダム

intro : イントロ再生 6. 電池残量(充電表示)

an -:雷池残量表示 5 : 通常充電モード

: エコ充電モード

録音ファイル再生モード



7. サビ情報

♪サビ : サビ情報あり ♪ィントロ:サビ情報なし

8. ザッピング / オートザッピング

√ : ザッピング

オートーヘォ: オートザッピング

9. 再生時間

10. 再生 / 停止表示

▶: 再牛中 ■ :停止中

11.現在の曲/総曲数

12. 表示項目

SDオーディオモード

「曲名&PL名|

「曲名&アーティスト」

「曲名&アルバム」


「曲名&情報」

録音ファイル再牛干ード

「曲名&フォルダ名」

「曲名&情報」

表示項目が長い場合、スクロール して全体を表示したあと、先頭部 分が表示されます。(全角文字と 半角文字がある場合は、途中で文 字が切れる場合があります)



- 1. モード
- 2. ノイズキャンセル / モニター機能

NC : ノイズキャンセル機能オン

・ こそニター機能オン

3. EQ

S-XBS : S-XBS

4. プリセットチャンネル

5. 電池残量(充電表示)

Ⅲ :電池残量表示☑ : 通常充電モード

E : エコ充電モード

6. FM 音声

MONO: モノラル





- 1. モード
- 2. 録音モード

128k : HQ (128 kbps)

96k : SP (96 kbps)

64k : LP (64 kbps)

3. シンクロ設定

AUTO ∴ オートシンクロ

1-SYNC: 1 曲シンクロ

MANUAL:マニュアル録音

4. 録音レベル

HIGH : HIGH
MID : MID
LOW : I OW

5. 電池残量(充電表示)

: 電池残量表示: 通常充電モード

E5 : エコ充電モード

6. 録音レベルメーター

7. 録音時間

 0:00
 : 録音経過時間

 -0:00:00
 : 録音可能残り時間

8. 録音中表示

故障かな?

まず、下表でご確認ください。直らない場合は、61、74 ページを お読みください。

本機を持ち運びするときは、落としたり、ぶつけたり、水ぬれにお気をつけください。故障や誤動作の原因になります。

リください。政陣で試動TFの原因になります。				
電源が入らない操作できない	 ◆ホールド状態になっていませんか? (P31) ◆電池が消耗していませんか? (P26) (お買い上げ時、充電式電池は充電されていませんので、充電してからお使いください) ◆電池残量表示が点滅していませんか? (P26) (充電式電池を十分に充電してから操作を行ってください (P22)) 			
電源が切れる	 ●電池残量表示が点滅していませんか? (P26) (充電式電池を十分に充電してから操作を行ってください (P22)) ●かばんの中などで、ボタンが押されて電源が切れていませんか? (ホールド機能を使ってください (P31)) 			
充電できない 充電しても再生時 間が短い	 周囲の温度が極端に高いまたは低くありませんか? (充電式電池の温度が極端に高いまたは低い場合は充電されません。常温に戻ってから充電し直してください。(充電温度範囲:5℃~40℃)) パソコンの電源が切れていたり、スタンバイ状態などの省電力モードになっていませんか? USB ハブや延長コードを使用して充電していませんか? (付属のUSB接続ケーブルを直接パソコンに接続してください) はじめての充電や長時間未使用後の充電では再生時間が短いことがあります。何回か使用すると戻ります。 充電しても再生時間が極端に短い場合は、電池の寿命です。充電式電池の交換については68ページをお読みください。 SDカードによっては、再生時間が極端に短い場合があります。付属の SDカードに音楽を記録して試してください。 ノイズキャンセル/モニター機能を設定している場合、ノイズキャンセル機能オフよりも電池持続時間が短くなります。(P72) 			

で 注 注 意 の

に イCP ンP

I M ルの

準備

再生・録音

その他

57

故障かな? (つづき)

聞こえない 音が小さい	 ●音量が最小になっていませんか? (P31) ●モニター機能オンになっていませんか? (P28) (モニター機能オンでは、通常の音量よりも再生中の音楽が小さくなります) ●インサイドホンのプラグは奥まで入っていますか? (一度抜いて、再度差し込んでください) ● ブラグが汚れていませんか?
音が途切れる 音が飛ぶ 雑音が多い	● SD-Jukeboxやライン録音するときに接続した機器側の音源(CD など)の音は正常ですか? ● SD-Jukeboxに取り込んだ音楽データの音は正常ですか?(もう一度、SD カードに取り込み直してください) ● WMA/MP3 ファイルを再生中に雑音や音の途切れが発生する場合は、SD-Jukeboxから SD カードへ記録するときに、AAC ファイルに変換することで改善される場合があります。 (変換方法の詳しい操作説明は、SD-Jukeboxの通常モード編の取扱説明書(PDF ファイル)をお読みください) ● テレビや携帯電話の近くで使用していませんか? ● 再生している音が正常でない場合は、付属の SD カードに音楽を記録して試してください。それでも直らない場合は、付属の SD カードを本機(P30)や、SD-Jukeboxでフォーマットしてから音楽を記録すると、改善される場合があります。
マーク登録できない	 ●電池残量表示が点滅していませんか? (P26) (充電式電池を十分に充電してから操作を行ってください (P22)) ●録音ファイル再生モードになっていませんか? (マーク登録 は SD オーディオモードで再生できる曲のみ登録できます) ● 曲の終端付近(約5秒間)を再生中ではありませんか? (P33) ● 「A-B リピート」に設定されていませんか? (P38)
50音検索が正しく できない	●プレイリストが半角文字で正しく入力されていますか? (P37)

ご 注 注 意 の

イピロー

ノストールレーROMの

再生・録音

その他

59

故障かな? (つづき)

パソコンとの接続 中に、本機の 「ACCESS」表 示 が消えない	NTFS 形式でフォーマットしたカードを本機に入れた場合、「Administrator(コンピューターの管理者)」(またはこれと同等の権限を持つユーザー名)にしてログオンし、「(マイ)コンピュータ」から「リムーバブルディスク」アイコンを右クリックし、「取り出し」を選んでから本機とパソコンの接続を解除してください。
付属のCD-ROMの インストールがで きない	●お使いのパソコンが CD-ROMの動作環境に対応していますか?(P14)
SD-Jukebox Ver6.7の取扱説明 書 (PDF ファイル) が見られない	Adobe Acrobat Reader がお使いのパソコンにインストールされていますか? (SD-Jukebox Ver6.7 の取扱説明書 (PDF ファイル) を読むためには、Adobe Acrobat Reader が必要です。 で使用のパソコンにアドビシステムズ社のホームページ (http://www.adobe.com/jp/) から Adobe Acrobat Reader をダウンロードしてください。Adobe Acrobat Reader については、Adobe Acrobat Reader については、Adobe Acrobat Reader ださい。)

まず「故障かな?」をお読みください。それでも解決しない場合 は故障の可能性があります。

お買い上げの販売店または修理ご相談窓口(P75 ~ 77) にお問い合わせください。万一、故障が発生し、保証期間内の返品または修理をご依頼される場合は、円滑な対応をさせていただくために、下記内容をご記入のうえ、製品に添付していただきますようお願いいたします。

ご記入日:	年	月	日

■ 商品に関して

きりとり線

	機種名	SV-SD8	350N		
	お買い上げ日		年	月	日
	製造番号				
	(本機のカード				
ļ.	ふた裏面に記載)				
	保証書添付	□有り		□無し	
	1日の 平均ご使用時間		時間		

ざ注意の

ほじめに

インストー!

集

再生・録音

その他

裏面につづく

61


■ 不具合症状について

発生頻度	□常時 □ときどき □ 1 回のみ
不具合症状	□電源が入らない/切れる □充電ができない
	□再生しない □音が聞こえない・小さい
	□音が飛ぶ・途切れる□雑音が多い□はがはこます。
	□パソコンが認識しない □SD カードが使えない □その他(できるだけ具体的にご記入ください)
	□ その他 (できるたけ具体的にと記入へたさい)
不具合発生時の	□ポケットに入れて □かばんに入れて
使用状況	□手に持って□□机・テーブルに置いて
	□その他(
不具合発生時の	□本機のみ
使用機器	□パソコンと接続 (OS:)
	(メーカー:) (機種:)
	(機性・) □D-snap port 対応機種と接続
	しら slidp poi t バルル に と に が に が に が に が に が に が に が に が に が
	□その他の機器と接続
	(機器名:
	□別売品(P3)と使用
	(機器名:

りとり線

■ お使いの SD カードについて

メーカー名	
品番	



安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の 程度を、次の表示で区分し、説明しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷など を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明していま す。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容 です。

企危険



本機は充電式電池を内蔵しています 火中投入、加熱、高温での充電・使用・ 放置をしない

発熱・発火・破裂の原因になります。

企警告



分解・改造をしない

(製品廃棄時に充電式電池を取り出すための分解は除く)

分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

• 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。



乗り物を運転中に操作したり、ノイズ キャンセリングインサイドホンで使わ ない

事故の原因になることがあります。

付属のインサイドホンは周囲の音が聞こえにく くなるタイプですので、警告音なども聞こえにく くなります。

歩行中でも周囲の状況に十分ご注意ください。特に、踏切や横断歩道などではご注意ください。



SDメモリーカードやイヤーピースは、 乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

● 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



反射光を人に当てない

本機の表面は鏡面仕上げになっており、直射日光 などの強い光の下では、反射光が乗り物を運転中の人の目に入り、思わぬ事故を引き起こします。

● 本機の反射光に注意してお使いください。

注意



ノイズキャンセリングインサイドホン 使用時は音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。 突然大きな音が出ますので、操作する前には、音量を小さくしてください。



異常に温度が高くなるところに置かない

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60°以上)になります。本機を絶対に放置しないでください。外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。



本機は乳幼児の手の届くところに置かない SDカードが内蔵されています。万一取り出された場合は誤飲の恐れがあります。



ノイズキャンセリングインサイドホンなどが直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用を中止する

そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。



指定の AC アダプターを使う

指定外の AC アダプターを使用すると、火災や感電の原因になることがあります。

使用上のお願い

■ 本機について

付属のコード、ケーブルを使用してください。また、コード、ケーブルは 延長しないでください。

本機を持ち運びするときは、落としたり、ぶつけたりしない

● 強い衝撃が加わると、外装ケースが壊れたり、故障や誤動作の原因になります。

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない

- 溶剤を使うと外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
- 柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふいてください。汚れがひどいときは、乾いた布を水にひたし、よく絞ってから汚れをふき、そのあと、乾いた布でふいてください。
- 台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。

-このマークがある場合は-

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または 販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

使用上のお願い

■ SD カードについて

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い

パソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。 廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

SD カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところに放置しない

また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない

- SDカードが破壊される恐れがあります。また、SDカードの内容が破壊されたり、消失する恐れがあります。
- 使用後や保管、持ち運びするときは収納袋などに入れてください。
- カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。

■ 充電式電池(内蔵)について

本機を長期間使用しないで放置すると、充電式電池が劣化します。定期的 に (約 1 カ月に一度) 充電することをおすすめします。

◇ 充電しても再生時間が極端に短い場合

電池の寿命です。(充電回数は「通常充電モード」:約500回、「エコ充電モード」:「通常充電モード」の約2倍)交換が必要ですので、お近くのサービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」(P75~77)にお問い合わせください。

- ◇ 充電式電池が充電されない場合(充電異常)
- 充電式電池の温度が極端に高いまたは低い場合は充電されません。常温に 戻ってから充電し直してください。(充電温度範囲:5℃~40℃)
- パソコンで充電するときは、付属のUSB接続ケーブルを直接接続してください。
- パソコンの電源が切れていたり、スタンバイ状態などの省電力モード中は 充電されません。パソコンを確認してから充電してください。
- ◆ ACアダプター(別売)で充電するときは、専用のACアダプター(RP-AC800)を使用してください。

それでも充電されない場合は、故障の可能性があります。お近くのサービス 会社・販売会社の「修理で相談窓口」(P75 ~ 77) にお問い合わせください。

本機を廃棄するときの お願い

本機に内蔵している充電式電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用 済み製品の廃棄に際しては充電式電池を取り出し、リサイクルにご協力くだ さい。充電式電池の取り出しかたについては 70 ページをお読みください。

取り出した充電式電池はお早めにリサイクル協力店へお持ちください。

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

本機専用の充雷式雷池です この機器以外に使用しない

取り出した充電式電池は充電しないでください。



、危険

- 火への投入、加熱をしない
- ◆ くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
- ⊕ と ⊝ を金属などで接触させない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない 発熱・発火・破裂の原因になります。

取り出した充電式電池は乳幼児の手の届 くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

页一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相 談ください。



電池の液がもれたときは、素手で液をさ わらず、以下の処置をする

- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすら ずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください。
- ・ 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原 因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医 師にご相談ください。

本機の使用電池

名称: リチウムイオン(Li-ion) 充電式電池

公称電圧: DC 3.7 V

使用済み充雷式雷池の届け先

● 最寄りのリサイクル協力店へ





ホームページ: http://www.ibrc.net/hp





雷池使用

その他

本機を廃棄するときのお願い (つづき)

■ 充電式電池の取り出しかた(電池を使いきってから分解してください)

この図は、本機を廃棄するための説明であり、修理用の説明ではあ りません。分解した場合、修復は不可能です。

- ●ドライバーを使い、以下の手順で分解してください。(ドライバーは付属していません)
- ▶ 上手に取り出せない場合、「お客様で相談センター」へお問い合わせください。(P75)

カードスロット

分解した部品は、乳幼児の手の届 くところに置かないでください。

本機裏面のストラップ取付 🗸 部に、マイナスドライバー などを入れ込み、外す




3 カードふたを開け、ふたの 下のねじを外す(2本)


- 4 カードスロットに指をか けて、本機裏面を外す
- 5 ねじを外す (2本)
- 6 プリント基板ユニット を取り外し、 重返す



ねじを外すにはプラス ドライバーをお使いく ださい。

プリント基板ユニット








- 8 充電式電池を取り出す
 - 充電式電池を起こす
 - ② 3本のコードを持ち、垂直に引き 抜いて、充電式電池を取り出す

使用済み充電式電池の取り扱いについて

- 端子部をヤロハンテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。



Quick Guide (English)

Initially set the LANGUAGE in SYSTEM to ENGLISH

- ♦ Plaving tracks (SD AUDIO mode)
- 1. Turn the unit on. (Press ►/■)
- Select





RMTR

N-snan

- 3. Start play. (Press ►/■)
- 4. Adjust the volume. (0 to 25) (Press + or -)

♦ Using the FM radio (FM TUNER mode)

- Turn the unit on. (Press ►/■)
- 2 Select



- 3. Select the station. (Press I◀◀ or ▶►I)
- 4. Adjust the volume. (0 to 25) (Press + or -)

Recording with a line cable (LINE REC mode)

- Connect this unit to an audio. device with a line cable (optional)
- Turn the unit on. (Press ►/■)
- Select LINE REC (Press m→ Press $\triangleleft \blacktriangleleft$ or $\triangleright \triangleright \mid \rightarrow$ Press ►/■)
- 4. Start recording. (Press ►/■ on this unit and start play on the audio device.)
- **REC** mode (REC-FILE PLAY mode)
- 1. Turn the unit on. (Press ►/■)
- Select **REC-FILE PLAY** (Press **m**→ กากล Press $\triangleleft \blacktriangleleft$ or $\triangleright \triangleright \mid \rightarrow$ Press ►/■)
- 3. Start play. (Press ►/■)
- 4. Adjust the volume. (0 to 25) (Press + or -)

	SD オーディオ ^{※ 1} :32 kHz、44.1 kHz、48 kHz				
サンプリング周波数	録音ファイル : 44.1 kHz				
再生の	SD オーディオ ^{※1} :AAC 方式、WMA 方式 ^{※2} 、MP3 方式 ^{※2}				
圧縮 / 伸張方式	録音ファイル : MP3方式				
チャンネル数	歌目ノアイル ・MF3 万式 2 ch ステレオ				
周波数特性	20 Hz ~ 20,000 Hz (+ 0 dB ~ - 8 dB)				
门从数对门工	日本 :76.0 MHz~90.0 MHz(100 kHzステップ)				
受信周波数帯域	USA :87.5 MHz~108.0 MHz(100 kHzステップ)				
文旧/3//201134	ヨーロッパ:87.50 MHz~108.00 MHz(50 kHzステップ)				
音声出力	3.3 mW+3.3 mW(16 Ω、6極Ø3.5 mmステレオミニジャック)				
電源	内蔵充電式電池: DC 3.7 V				
电顺	通常充電モード:約1時間30分				
充電時間	エコ充電モード:約2時間				
	SD オーディオ連続再生				
	(当社製のSDカード、ノイズキャンセリングインサイドホン使用				
	時、EQ「ノーマル」、音質効果「効果オフ」、推奨ビットレート				
	(AAC: 96 kbps))				
	● ノイズキャンセル機能オフ : 約80時間				
電池持続時間	● ノイズキャンセル / モニター機能オン:約60時間				
	FM チューナー受信				
での充電)	● ノイズキャンセル機能オフ : 約 25 時間				
この元中)	● ノイズキャンセル / モニター機能オン:約 22 時間				
	ライン録音				
	約 30 時間				
	エコ充電モードで充電した場合の電池持続時間は通常充電				
	モードの 90% の時間となります。				
	入力インピーダンス: 27 kΩ				
ライン入力端子	入力レベル:HIGH 0.35 V/MID 0.7 V/LOW 2.0 V				
ノイズキャンセル効果	83% カット (300 Hz にて)				
対応 USB	USB 2.0 (High Speed)				
使用温度範囲	0 ℃~ 40 ℃				
充電温度範囲	5 ℃~ 40 ℃				
	本体寸法 :幅35.0 mm×高さ90.7 mm×奥行き11.4 mm				
-+ :+	(突起部除く)				
寸法	最大外形寸法:幅 35.0 mm ×高さ 91.3 mm ×奥行き 12.3 mm				
	(JEITA)				

質量 約 43 g	
対応記録メディア	SD メモリーカード(8 MB ~ 2 GB)
	SDHC メモリーカード(4 GB)

■ 録音フォーマット

圧縮 / 伸張方式	MP3 方式	ľ
サンプリング周波数	44.1 kHz	ľ
録音チャンネル	2 ch ステレオ	ı
ビットレート	64 kbps, 96 kbps, 128 kbps	1

■ ライン録音時間の目安

録音モード SDカード 容量	HQ (128kbps)	SP (96kbps)	LP (64kbps)
128 MB	約2時間10分	約2時間53分	約4時間20分
256 MB	約4時間14分	約5時間38分	約8時間28分
512 MB	約8時間23分	約11時間11分	約16時間47分
1 GB	約16時間47分	約22時間23分	約33時間34分
2 GB	約34時間8分	約45時間31分	約68時間17分
4 GB	約66時間29分	約88時間39分	約132時間59分
- 0 / I I # / I	W 4V + 1 40 +	u *==	1 × + 10 + +

- 連続記録は1ファイルあたり12時間まで可能です。
- SD カードに音楽 ファイルなどの データが入ってい る場合は、録音時間 は短くなります。
- ●この仕様は、性能向上のため変更することがあります。
- ●電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- ◆本機では、フォントデータの制限により表示できない文字があります。 (表示できない文字は「」と表示されます)

表示可能文字 日本語: JIS 第一水準/第二水準準拠

- Windows Media Audio 9 (WMA9) 対応(WMA9 の Professional Lossless、 Voice および MBR*3 には対応していません)
- ※1 対応データ形式についての詳しい説明は、SD-Jukeboxの通常モード編の取扱 説明書(PDFファイル)をお読みください。
- ※2 対応するデータ形式の音楽データでも正しく再生されない場合があります。WMA/MP3 ファイルを再生中に雑音や音の途切れが発生する場合は、SD-Jukebox からSD カードへ記録するときに、AAC ファイルに変換することで改善される場合があります。変換方法の詳しい操作説明は、SD-Jukebox の通常モード編の取扱説明書(PDF ファイル)をお読みください。
- ※3 MBR: Multiple Bit Rate は、1 つのファイル内に複数の異なるビットレートで記録された音声を含む形式のことです。

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合 は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理で相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い 合わせは、「お客様ご相談セン ター」へ!
- 保証書 (裏表紙をご覧ください) お買い上げ日・販売店名などの記入 を必ず確かめ、お買い上げの販売店 からお受け取りください。よくお読 みのあと、保管してください。

保証期間:

お買い上げ日から本体1年間

(「本体」にはソフトウェアの内容は含みません)

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、この SD オーディオプレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品 の機能を維持するために必要な 部品です。

■ 修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直 らないときは、まず接続している電 源を外して、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。

ご連絡し	ご連絡いただきたい内容						
製品名	SD オーディオ						
表明石	プレーヤー						
品 番	SV-SD850N						
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの 販売店が修理をさせていただきます ので、恐れ入りますが、製品に保証 書を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品について は、ご要望により修理させていただ きます。下記修理料金の仕組みをご 参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張 料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。

お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タイヤル 🔯 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

保証とアフターサービス(よくお読みください)(つづき)

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

◆地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

		北	海道	地	区		
札幌	札幌市厚別区厚別	帯広	帯広市西		;	函館	函館市西桔梗
	南2丁目17-7 7 (011)894-1251		2丁目23		77		589番地241 (函館流通卸
旭川	旭川市2条通16丁目		_ ,,,,,,	.,			センター内) 雰 (0138)48-6631
	1166 5 (0166)22-3011						A (0130)40 0031
	A (0100)22 3011						
		東	北	地	区		
青森	青森市大字浜田	岩手	盛岡市厨	川5丁目		山形	山形市平清水1丁目
	字豊田364		1-43 % (019)	645-61	30		1-75 25 (023)641-8100
秋田	秋田市東通り2丁目	宮城	仙台市宮	城野区扇	HJ	福島	郡山市亀田1丁目
	1-7 5 (018)831-7833		7-4-18 8 (022)	387-11	17		51-15 1 (024)991-9308
	L (010/0317033		1 (022)	307 11	17		L (024)331 3300
		首	都圏	地	区		
栃木	宇都宮市上戸祭	埼玉	桶川市赤			山梨	甲府市宝1丁目4-13
	3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	千葉	☎ (048) 千葉市中			神奈川	☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野
群馬	前橋市箱田町325-1	一未	5丁目9-5	5		仲示川	5丁目3-16
	1 (027)254-2075	<u>+</u> -	23 (043)		34	****	1 (045)847-9720
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3	東京	東京都世宮坂2丁[,	新潟	新潟市東明1丁目 8-14
	1 (029)864-8756		3 (03)5	477-97	80		1 (025)286-0171
		中	部	地	ヌ		
石川	金沢市横川3丁目20	長野	松本市寿士			岐阜	岐阜市中鶉4丁目42
14/11	a (076)280-6608	TX ±1	3 (026)			₩X 	क (058)278-6720
富山	富山市根塚町1丁目	静岡	静岡市葵			高山	高山市花岡町3丁目
	1-4 1 (076)424-2549		7丁目7-9		00		82 5 (0577)33-0613
福井	福井市問屋町2丁目	愛知	名古屋市	瑞穂区		三重	津市久居野村町
	14 5 (0776)25-5001		塩入町8- ☎ (052)		25		字山神421 7 (059)255-1380
				0.0002			(000/200 1000

談 修 相 ナショナル パナソニック

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただ く場合がございます。

		妅	武 地 区		
滋賀京都	栗東市霊仙寺1丁目 1-48 ☎ (077)582-5021 京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)646-2123	大阪奈良	大阪市北区本庄西 1丁目1-7 雷 (06)6359-6225 大和郡山市筒井町 800番地 雷 (0743)59-2770	共 庫	和歌山市中島499-1 (073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 (078)796-3140
	Δ (0/3)040-2123		A (0/43/39-2//0		
		中	国 地 区		
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133 浜田市下府町	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 8 (082)295-5011
松江	雷 (0859)34-2129 松江市平成町		327-93 1 (0855)22-6629	山口	山口市小郡下郷 220-1 雷 (083)973-2720
	182番地14 雷 (0852)23-1128	岡山	岡山市田中138-110 雷 (086)242-6236		A (000)373 2720
		兀	国 地 区		
香川	高松市勅使町152-2 (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎ (089)905-7544
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253				\(\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\
		九	州 地 区		
福岡	春日市春日公園	大分	大分市萩原4丁目	天草	本渡市港町18-11

3丁目48 8-35 **25** (097)556-3815 **73** (092)593-9036

佐智 佐賀市鍋島町大字 高島 宮崎市本郷北方 八戸字上深町3044 字草葉2099-2 **73** (0952)26-9151 **75** (0985)63-1213

長崎 長崎市東町1949-1 能太 能本市健軍本町12-3 **25** (095)830-1658 **3** (096)367-6067

3 (0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市与次郎 1T目5**-**33

7 (099)250-5657

大鳥 名瀬市長浜町10-1 **73** (0997)53-5101

沖 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 **23** (098)877-1207

さくいん

あ行	た行	ら行
アーティスト35	チューニング方法 42、43	ライン録音設定 48
アルバム35		レジューム機能3
印象35	動作表示ランプ8、22、24	録音モード 48
エコ充電モード23	トラックリスト34	録音レベル 48
オートザッピング 39、41	な行	数字・英語
オートパワーオフ31	ノイズキャンセル機能 28	1 ファイル削除 52
オートプリセット43	は行	50 音検索35、36
音質効果38、52		CH 削除 42
音量調整31	バージョン情報39	D-snap port アジャスタ 12
か行	表示項目39、52 ファイル再生設定52	EQ38、42、52
カードフォーマット30	ファイルリスト51	FM チューナー設定 42
急速充電23	フォルダ削除49	LANGUAGE39
さ行	フォルダ作成49	SD オーディオ設定 38
	プリセット登録43	SDカード5、25
充電表示 22 24	プレイリスト35	
充電モード設定39		
受信地域42	ま行	
シンクロ設定49	マーク登録33	
ステレオ / モノラル42	マーク登録曲35	
設定初期化39		
全曲35	マイベスト35	
 全ファイル51	モニター機能28	
	L—/ 11XH5	



この取扱説明書はエコマーク認定 の再生紙を使用しています。

この取扱説明書の印刷には、植物性 大豆油インキを使用しています。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	É	Ę	月	日	品	番	SV-SD850N
販 売 店 名						2 ()
お客様相談窓口						2 ()

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には 無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を 添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの 修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの 修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる 故障及び損傷
 - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
 - (へ) 本書のご添付がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、ある いは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の 負担となります。また、出張修理を行った場合には、出張料はお客様の 負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口はP76、77をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理 対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございま すので、ご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書のP74をご覧ください。
- 💥 This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご相談ください。 詳細は裏面をご参照ください。

品	番	SV-SD850N							
保証	E期間	お買い上	お買い上げ日から 本体1年間 内容は含みません)						
** お買い	上げ日			年	月	日			
* お	S	住所							
客	ŧ	 3名前				—— 様			
様	電	話	()	_				
*	住	所・氏	名						
販									
売									
店		電話	()	_				

松下電器産業株式会社ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL(06)6908-1551